

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## CHOWANIE BAGAŻU:

1. Przed włożeniem bagażu do schowka sprawdź czy panel sterujący szafki (LED) ma zapaloną zieloną diodę, co sygnalizuje, że szafka jest wolna i sprawna oraz czy w zamku znajduje się klucz.
2. Włóż bagaż do schowka i zamknij drzwiczki, sprawdzając czy żaden z elementów bagażu nie został przytrzaśnięty, co może spowodować zacięcie się drzwi i problemy z ich otwarciem.
3. Opłać kwotę za przechowywanie bagażu zgodnie z cennikiem za pierwsze 24 godziny. Kwota jaką należy uiścić, wyświetlona jest również na panelu szafki (LED).

**Opłacić schowek/skrytkę/szafkę można za pomocą gotówki- wrzucając odpowiedni nominał monet: 1, 2, 5 zł PLN, w wyznaczone miejsce na panelu szafki.**

4. Zamknij szafkę kluczem w lewo do oporu.
5. Wyciągnij klucz i zabierz go ze sobą.

## WYCIĄGANIE BAGAŻU:

1. Sprawdź na wyświetlaczu (LED) czy nie trzeba uiścić dopłaty za przekroczenie podstawowego okresu przechowywania bagażu. Jeżeli nie ma informacji o dopłacie postępuj zgodnie z punktem 3. CHOWANIE BAGAŻU.
2. Otwórz schowek kluczem w prawo do oporu.
3. Wyjmij bagaż.

## UWAGA:

- \* Każdorazowe otwarcie skrytki po upływie 3 minut od zamknięcia, skutkuje zakończeniem podstawowego-24 godzinnego okresu przechowywania bagażu i powoduje konieczność uiszczenia nowej opłaty.
- \* W przypadku przekroczenia podstawowego czasu przechowywania bagażu- 24 godzin, należy uzupełnić opłatę za usługę w wysokości wskazanej na panelu zamykającym.
- \* Maksymalny czas przechowywania bagażu w szafce wynosi- 72 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu, bagaż zostanie przeniesiony do depozytu.
- \* W razie problemów prosimy o kontakt z serwisem.

**TEL. DO SERWISU.....**

**DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH SKRYTEK BAGAŻOWYCH**