

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### CHOWANIE BAGAŻU:

1. Przed włożeniem bagażu do schowka sprawdź czy panel sterujący szafki (LED) ma zapaloną zieloną diodę, co sygnalizuje, że szafka jest wolna i sprawna oraz czy w zamku znajduje się klucz.
2. Włóż bagaż do schowka i zamknij drzwiczki, sprawdzając czy żaden z elementów bagażu nie został przytrzaśnięty, co może spowodować zacięcie się drzwi i problemy z ich otwarciem.
3. Opłać kwotę za przechowywanie bagażu zgodnie z cennikiem za pierwsze 24 godziny. Kwota jaką należy uiścić, wyświetlona jest również na panelu szafki (LED).

### OPŁACIĆ SCHOWEK/ SKRYTKĘ/ SZAFKĘ MOŻNA ZA POMOCĄ:

- a) Gotówki - wrzucając odpowiedni nominał monet: 1, 2, 5 zł PLN, w wyznaczone miejsce na panelu szafki.
  - b) Monet: 1, 2, 5 zł PLN i karty płatniczej zbliżeniowej. Jeżeli w trakcie płacenia zorientujesz się że masz niewystarczającą ilość monet, resztę kwoty dopłać kartą płatniczą postępując zgodnie z poniższym podpunktem c).
  - c) Kartą płatniczą zbliżeniową, za pomocą terminalu, który znajduje się na drzwiach skrytki. Na klawiaturze numerycznej wybierz numer szafki, za którą chcesz zapłacić, następnie zatwierdź klawiszem #. Na wyświetlaczu (LED), pojawi się kwota jaką należy opłacić za skrytkę, zatwierdź klawiszem # . Następnie przyłóż kartę płatniczą zbliżeniową do terminalu- gdy na jego wyświetlaczu, zostanie wyświetlona informacja, z prośbą o przyłożenie karty.
4. Zamknij szafkę kluczem w lewo do oporu.
  5. Wyciągnij klucz i zabierz go ze sobą.

### WYCIĄGANIE BAGAŻU:

1. Sprawdź na wyświetlaczu (LED) czy nie trzeba uiścić dopłaty za przekroczenie podstawowego okresu przechowywania bagażu. Jeżeli nie ma informacji o dopłacie postępuj zgodnie z punktem 3. CHOWANIE BAGAŻU.
2. Otwórz schowek kluczem w prawo do oporu.
3. Wymij bagaż.

### UWAGA:

- \* Każdorazowe otwarcie skrytki po upływie 3 minut od zamknięcia, skutkuje zakończeniem podstawowego- 24 godzinnego okresu przechowywania bagażu i powoduje konieczność uiszczenia nowej opłaty.
- \* W przypadku przekroczenia podstawowego czasu przechowywania bagażu- 24 godzin, należy uzupełnić opłatę za usługę w wysokości wskazanej na panelu zamykającym.
- \* Maksymalny czas przechowywania bagażu w szafce wynosi- 72 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu, bagaż zostanie przeniesiony do depozytu.
- \* W razie problemów prosimy o kontakt z serwisem.

TEL. DO SERWISU.....

**DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH SKRYTEK BAGAŻOWYCH**

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

*W celu dokonania zapłaty kartą osoba korzystająca ze Skrytki wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności. Administratorem tak podanych danych będzie e-Płatności S.A.*

*Odmowa udzielenia zgody uniemożliwi dokonanie płatności.*

*Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało jedynie w celu rozliczenia płatności oraz w innych celach ustalonych przez operatora płatności na co spółka Euro Inwest – Bis Sp. z o.o. nie ma wpływu.*